

FICHE
TECHNIQUE
DATA SHEET

Table réfrigérante avec récupération des condensats
Référence : FP000044



Table réfrigérante avec récupération des condensats



Référence : FP000044



1. Descriptif du produit

La table réfrigérante Hygeco est destinée à la conservation temporaire des corps. Cette table est obligatoire pour la présentation des corps n'ayant pas reçu de soins de conservation en chambre funéraire. Elle est composée de deux parties : un élément tête légèrement relevé pour la présentation et l'élément pieds repliables pour un rangement optimal. C'est un ensemble compact spécialement étudié pour permettre à une seule personne de le déplacer sans difficulté grâce à ses dimensions fonctionnelles et sa partie escamotable.

Le plateau est en acier inoxydable 304 garantissant une longévité du matériel grâce à la bonne résistance aux chocs, aux déformations et à la corrosion. Le piètement est en acier inoxydable 304 monté sur roulettes diamètre 100 mm dont deux équipées de frein.



Le refroidissement de la table est assuré par un serpentin, noyé, en tube cuivre 3/8, la détente du fluide frigorigène s'effectue par capillaire. Le fonctionnement du groupe frigorifique est asservi à un thermostat. Un bac en pvc positionné en dessous de la table permet de récupérer les condensats.





2. Données techniques

Longueur dépliée :	1855 mm
Longueur pliée :	1120 mm
Hauteur du plateau :	564 mm
Hauteur du plateau partie inclinée :	708 mm
Largeur :	600 mm
Poids net :	70 kg
Charge utile :	200 kg
Bac de récupération des condensats :	Inclus
Finition :	Acier inoxydable 304
Roues pivotantes :	4 x Ø 100 mm dont deux avec frein
Alimentation électrique :	230V/1/ 50 Hz + prise de terre
Fluide frigorigère :	R134A
Puissance frigorigère :	180 fg/h à -15°C / +32°C extérieur
Consommation électrique :	180 W
Bruit :	41 décibels à 3 mètres
Cable d'alimentation :	2,5 mètres
Temps de fonctionnement pour atteindre la température souhaitée :	30 minutes

3. Accessoires et options



MC000433 - Parure pour table réfrigérante Satin uni de qualité supérieure. Elle est composée d'un oreiller et d'une couverture. Différents coloris disponibles : parme, champagne, blanc, bleu et gris.

4. Manipulation

La table ne peut être utilisée que par le personnel qualifié. Les instructions d'utilisation et de sécurité font partie intégrante du produit. Elles doivent être lues et accessibles à tous les utilisateurs devant prendre connaissance du manuel d'utilisation avant toute utilisation.

5. Colisage et transport

La table réfrigérante est livrée dans un carton destiné à la protéger pendant son transport.

Le transport ne nécessite pas de précautions particulières mais doit être réalisé avec soin de manière à éviter les chocs ou le renversement.

La palette n'est pas gerbable.



Colisage : une palette de L/l/H : **1700 x 800 x 900** mm - Poids brut : **100** kg



6. Marquage CE / Normes / ISO

Hygeco International Produits est titulaire de la certification ISO 9001 : 2015 enregistrée sous le N° FR084950-1 valable jusqu'au 18 décembre 2026.

Nous certifions que nos produits sont conditionnés, emballés et étiquetés dans le respect des normes en accord avec notre charte interne et en tenant compte des exigences spécifiques de nos clients.



7. Plan de la table

